

# お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

お客様がご利用のレジスターは 2014 年 4 月 1 日に消費税率が 5% から 8% に自動変更されます。<sup>#</sup>

消費税の課税方式を外税（内税）にする方法についてご案内いたします。

尚、「取扱説明書」にも本内容はすべて記載されていますので併せてご参照ください。

**対象機種：NL-300**

**変更は下記の手順にて設定ください**

●すべての商品を外税（内税）扱いに設定する場合

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。 ······



- ② 外税設定を開始するための操作です。  
1 1 3 0 小計 を押します。

- ③ 1 現/預 を押します。

- ④ 小計 を押します。 → **設定終了です**

※内税扱いに設定する場合は ③ 0 現/預 を押します

●PLU をご使用の場合は、続けて次の操作を行う。

- ⑤ 外税設定を開始するための操作です。  
出金 を押します

※キー設定に基づき操作ください。

- ⑥ PLU ごとに税設定をするための操作です。  
外税にする最初の PLU コードを入れ、本数分 PLU キーを押します  
1 PLU PLU PLU ~ PLU PLU

- ⑦ 小計 を押します → **設定終了です**

※内税扱いに設定する場合は ⑤ 入金 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が出力されます。

※設定変更には「PGMキー」が必要です。「OPキー」での設定変更はできません。

# 消費税率が 8% に切り替わるのは、2014 年 4 月 1 日 0 時 00 分以降にモードスイッチを「OFF」にし、再度「登録」に設定した時点です。

## 税額の円未満端数処理設定を変更する場合手順にて設定ください。

お客様のお使いのレジスターはお買い上げ時の状態は、  
内税は円未満は四捨五入、外税は円未満は切捨てに設定されています。  
変更が必要な場合のみ、以下の操作手順で操作してください。

### ●操作手順

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。.....
- ② 円未満端数処理設定をするための操作です。
- ③ 小計 2 2 6 小計を押します
- ④ 内税および税の端数処理の方法を設定します。

0 0 現/預 小計 を押します → 設定終了です



#### 内税の端数処理

- 0 円未満四捨五入
- 1 円未満切捨て
- 2 円未満切り上げ

#### 外税の端数処理

- 0 円未満四捨五入
- 1 円未満切捨て
- 2 円未満切り上げ

例)

内税 : 円未満四捨五入

外税 : 円未満四捨五入の場合

0 0 0 0 現/預 小計 を押します

※設定終了後、レシートに設定変更内容が表示されます。

※設定変更には「PGM キー」が必要です。「OP キー」での設定変更はできません。